

Jak správně změřit průměr komínu

Vždy měříme vnitřní průměr komínové vložky! Komínové vložky mohou být mnohdy nesymetrické a proto měříme dva rozměry, ze kterých spočítáme průměr.

Komínový nástavec je vyráběn ve všech standardních průměrech komínových vložek. Individuálně je možnost vyrobit nástavec i v nestandardních rozměrech, popřípadě s redukcí na čtvercovou vložku komína.



Postup při instalaci komínového nástavce



Komínový nástavec lze nainstalovat pouze na vyvločkovaný komín. Akceptované vložky (keramika, šamot, hliník, nerez, plast).

Správné funkce komínového nástavce docílíme, pokud ve spalinové cestě (v komíně) nedochází k přisávání falešného vzduchu!

Snadná instalace

Komínový nástavec natřeme po signum kamnářským tmelem a po signum zasuneme do komínové vložky. Tmelem dotěsníme veškeré netěsnosti mezi vložkou a samotným komínovým nástavcem.

Je nezbytné, aby veškeré netěsnosti mezi vložkou a komínovým nástavcem byly zatmeleny!

Následně se doporučuje komínový nástavec připojit k bleskosvodu (odbornou firmou).